



ТВ приставки СМОТРЁШКА

Настройка и использование


Первое включение




Выбор языка интерфейса



Выбрать подключение к сети




Беспроводная Wi-Fi сеть




Проводная сеть LAN


Доступно подключение с автоматическим получением адреса и
настройка адреса вручную




При успешном подключении к сети будет выведено сообщение об
ЭТОМ




Установить Ваш часовой пояс




Настроить масштаб изображения под устройство




Завершение настройки




Приветственный экран после настройки



По окончании настройки Вам будет предложено войти в приложение



Введите логин и пароль с помощью пульта и виртуальной клавиатуры, нажмите «Войти». Или отсканируйте QR-code, если вы уже выполнили вход на своём смартфоне или планшете.




Вход

Введите свой номер мобильного телефона или выберите другой способ входа в аккаунт

+7

или


 По QR-коду

Войти по логину


Далее

The image shows a dark-themed login interface. At the top, the word 'Вход' (Login) is displayed in white. Below it, a subtitle reads 'Введите свой номер мобильного телефона или выберите другой способ входа в аккаунт'. A large, rounded rectangular input field is highlighted with a yellow border and contains the text '+7'. Below this field, the word 'или' (or) is centered. There are three buttons stacked vertically: the top one has a QR code icon and the text 'По QR-коду', the middle one says 'Войти по логину', and the bottom one says 'Далее'.

Для навигации по стене каналов используйте кнопки: вверх, вниз, влево, вправо. Для начала просмотра нажмите ОК.




Кнопка «Телеканалы» откроет список жанров, в нём вы можете найти нужный канал по его жанру, названию или номеру.




Переключение каналов

- Переключайте каналы кнопками вверх или вниз — вы будете перемещаться по каналам той стены, откуда вы запустили просмотр.
- Кнопка с календарем откроет список передач. В нём вы сможете ознакомиться с программой передач на выбранном канале или сразу перейти к нужной передаче из архива.
(* не для всех телеканалов!)
- Программа передач доступна на текущий день, до 7 дней назад и на 7 дней вперед.


Также вы можете поставить прямой эфир на паузу, нажав кнопку паузы на пульте. Перемотайте трансляцию на нужный момент, перемещаясь по временной шкале кнопками влево и вправо.




Адаптируйте размер изображения под устройство




Меняйте качество изображения




Добавляйте телеканал в избранное




Выберите из списка онлайн-кинотеатр




Выберите из списка жанр



Выберите интересующий вас фильм из стены фильмов, нажмите ОК на пульте управления чтобы его включить.



Нажмите ОК чтобы начать просмотр



Внутренняя Кухня

Франция, 2022, 242 мин.

18+

Головокружительная драма, где талант сталкивается с криминалом. Шеф-повару Адриане предстоит вернуть себе свою жизнь и кухню.


Сезон 1, Серия 1 Начать просмотр ▶

Сезон 1 6 серий ▼

© 2017 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.

Сброс приставки.

С приветственного экрана перейти во Все приложения, выбрать Настройки и далее..



Подтверждение сброса

